LogTag Analyzer

中文使用手冊

V2.0 Release 17

October 2010



大綱

1.	簡介	.3
2.	系統安裝	.4
3.	記錄器設定	.5
4.	警示設定	.9
5.	檔案存取	10
6.	報表製作	12
7.	常見問題	14



感謝選購 LogTag 溫度記錄器,本使用手冊將引導您完成 LogTag 溫度記錄器分析 軟體(Analyzer)安裝與相關設定,以充分發揮 LogTag 產品功能。

本使用手冊包含 LogTag Analyzer 溫度記錄器分析軟體 2.0 版本中常用功能。 隨 貨所附的光碟內容物為:

1. Analyzer 統計軟體:提供最新版本之 Analyzer 溫度分析軟體。

2. Analyzer 操作手册:中英文操作手册。

3. LogTag_TRIX-8 認證資料:提供 WHO、FDA、CE、FCC、EN12830 及出廠溫度 校驗證明。

4. 產品型錄: 中英文產品型錄。

5. 產品簡報: LogTag 溫度記錄器使用保養校驗簡報。

繁體中文版使用手冊由 LogTag Recorders 授權台灣總代理異客互動科技股份有限 公司 eClick Interactive Technology Inc.製作。本中文手冊為擷取英文版內容編製而 成,若需要更詳盡之功能說明,請參考英文使用手冊(註一)。

LogTag 台灣聯絡方式: 服務專線: 02-8732-2593 傳真號碼: 02-8732-6020 email:service@rfidglobal.biz 公司網址:www.eclickcorp.com

LogTag 為紐西蘭 LogTag Recorders 之註冊商標。www.logtagrecorders.com Copyright © 2004-2009 LogTag Recorders.版權所有

註一:原廠 Analyzer 溫度分析軟體下載位址

http://www.rfidglobal.biz/download/ltanalyzer_20r17.exe

英文使用手冊下載位址

http://www.logtagrecorders.com/software/pdf/LogTag_Analyzer_User_Guide.pdf 中文使用手冊下載位址

http://www.rfidglobal.biz/download/LogTag_CHN_userguide.pdf



系統安裝



Log	Tag l	Reco	order	s — s	oftware D	ownload F	Request
			A La Po Po Po Pa La Carl d General 25 1 2000 Gay 1 6070666021				
Products *	Software	Help	* Enquire	About Us	Hows	Applications	Home
LogT	ag Analyz	zer softv	vare downic	ad reques	t complete	d	
			Than	k You !			
An email with entered email	a download li address.	nk to the lat	est version of Lo	gTag Analyzer	software has t	een automatically	/ sent to your
LogTag Anal	yzer can also	be downloa	ided via the follow	wing direct down	nload links :-		
•LogTa	ig Analyzer (V	Vestern lang	juages only)				
LogTa	ıg Analyzer (V	Vestern + C	hinese and Turki	sh languages)			

- LogTag Analyzer 下載畫面(如左 圖)。
- 5. LogTag Analyzer (Western languages only) 為西方語言版本。
- LogTag Analyzer (Western + Chinese and Turkish languages)為 西方語言+簡體中文與土耳其文 版本。(目前尙無繁體中文版本)
- 7. 下載後直接執行安裝即可。
- 8. LogTag LTI/USB 讀取器已通過微軟 HWQL 認證,不需另外安裝驅動程式。

記錄器設定



Configure... F3

Download... F4 <u>H</u>ibernate... F5

<u>W</u>izard...

F2

📕 LogTag Analyzer

🔳 🖻

<u>File Edit LogTag Help</u>

- 請將LTI/USB讀取器接至電腦USB 連接埠。
- 2. 執行 LogTag Analyzer.exe
- 將溫度記錄器置於 LTI/USB 讀取
 器中,隨即出現連線畫面(如左 圖)。

ELOgTag 溫度記錄器與讀取器採用 接觸式讀取方式,讀取器內的鍍金接 點確保在有灰塵及潮濕的環境下,依 然能正確工作,並適用於使用頻繁之 讀取環境,高達 10,000 次讀取壽命。

4. 連線後選取 LogTag - Configure...

- LogTag Configure The software will locate the LogTag products for you so you can update their configuration settings for next use. Note, NO logged data will be downloaded and/or saved to disk. Action List Locate and identify LogTag(s) Configure LogTag(s) for next use Location Interface Model LogTag ID Location X J COM1 X J COM2 X J COM3 X J COM4 COM4 COM4 Already in use Prepare LogTag(s) for next use Already in use Already in use Already in use LTI/USB < Back Mext > Close Help
- 5. 開始搜尋 LTI/USB 讀取器所使用的連接 埠。

B Q H



溫度記錄器正面:



ALERT: 溫度異常顯示(紅燈閃爍 1 次/每 4 秒) OK: 記錄器正常工作顯示(綠燈閃爍 1 次/每 4 秒) Start/Mark: 啓動及標記溫度按鈕 啓動模式: 共兩種啓動模式。

- A. 手動方式 = 按鈕啓動(Push button start): 按住 Start/Mark 按鍵一段時間,待 OK 與 ALERT 燈號<u>同時閃爍 5 次</u>後,即開始進行溫度記錄。如果勾選☑Enable pre-start logging,溫度記錄器即開始啓動,並將溫度資料儲存於 Pre-start 工 作簿中。
 ▲為避免現場操作人員忘記以按鈕啟動,導致無法記錄,建議勾選 ☑Enable pre-start logging 此項功能。
- B. 自動方式 = 時間啓動(Date/Time start): 選擇預定之啓動時間(預設時間:比 電腦的系統時間晚兩分鐘),可依實際需求選取開始記錄的時間。待 OK 與 ALERT 燈號輪流閃爍 16 次後開始啓動記錄。
- ●Record readings continuously, overwrite oldest when memory full 當溫度資料超過記憶體容量時,最新資料將取代最舊資料。

●Record readings so that: (以下的選項彼此具有關聯性,任一條件達成即停止溫度採樣)

Readings recorded will span at least XX days

如果您知道整個溫度記錄的期間,可以選擇特定記錄期間。

必當記錄筆數達成記錄器便停止溫度採樣,OK燈號將每隔8秒閃爍一次。

Number of readings to record YY maximum is 8031

不同記錄期間可產出對應的溫度資料<u>筆數</u>,最大的溫度記錄筆數為8031筆,可以在此設定特定採樣筆數資料。

Record a reading every ZZ Hours/Minutes/Seconds

選擇溫度採樣之時間間隔 (必設定範圍 30 秒~18 小時)

Ø<mark>原廠建議以每 15 分鐘記錄一筆資料,每個月下載一次,記錄器之電池壽命</mark> <mark>約可使用兩年</mark>,頻繁的記錄時間與資料下載將縮短電池的使用期限。

Begin recording after a delay of X Hours/Minutes 當選擇以手動方式啓動,可選擇當按鍵按下後經過一段時間才開始記錄溫度。 若選擇以自動方式啓動,此選項將無法使用。

☑Enable the OK (Green) indicator 建議勾選

若勾選此項功能,當記錄器正常工作時 OK(綠燈)將<u>每 4 秒閃爍一次</u>。 ☑Enable the ALERT (Red) indicator, when: 建議勾選

若勾選此項功能,當記錄器異常工作時 ALERT(紅燈)將<u>每4秒閃爍一次</u>。 ≪警示設定將在下一章節詳述。

☑Configure requires a password

可設定使用者需輸入正確密碼(英文字母有大小寫之分),才可更動設定值。

≤以下為 V1.9 Build 18 (於 May 6, 2010 發佈)所提供的新功能。

Download requires a password

從記錄器下載資料需要輸入密碼。

→ ☑ Upgrade logger to enable this feature

請先啓動此項功能,重新登入後 Analyzer 設定表單便具有下載記錄器資料需要輸入密碼的功能選項(□Download requires a password)。



警示設定

☑ Enable the ALERT (Red) indicator, when:

若勾選此項功能,當記錄到異常溫度時 ALERT(紅燈)將每 4 秒閃爍一次。 Readings below XX or above YY ℃

設定採樣溫度之正常溫度區間,低於或高於此區間為異常記錄。

After AA consecutive alert readings

當連續 AA 筆資料落於正常區間外,則記錄器 ALERT 紅燈將閃爍。

After BB alert readings have occurred

總共幾筆資料落於正常區間外,則記錄器 ALERT 紅燈將閃爍。

≤上述 AA 與 BB 之異常條件選項,可單獨存在或同時存在。

▲範例說明:

a. 假設 AA 之設定條件為:若連續兩筆採樣資料異常則 ALERT 紅燈閃爍。
b. BB 之設定為:共3筆資料異常則 ALERT 紅燈閃爍。

狀況一:採樣溫度記錄:

正常 - <mark>異常</mark> - <mark>異常</mark> - 正常 →ALERT 紅燈閃爍 (因為連續兩筆採樣 資料為異常)

狀況二: 採樣溫度記錄:

異常 - 正常 - 異常 - 正常 - 異常 →ALERT 紅燈閃爍 (因為共 三筆採樣資料為異常)

☑Leave alert indicator enabled even if readings return within alert range 建議勾選 保留記錄器之 ALERT 警示燈號,即使採樣溫度在設定値安全範圍內。 如果不保留這個選項,只在採樣溫度超過設定値安全範圍時,才會啓動 ALERT 警示燈號。

☑Clear and reset when STRAT MARK button pressed

當此項功能被選取,記錄器之 ALERT 紅燈閃爍時,任何使用者皆可按下 Start/Mark 按鍵解除 ALERT 燈號顯示,記錄器內部之異常記錄次數將被歸零, 並重新開始計算異常次數,按下 Start/Mark 之時間將被註記(Inspection mark) 在報表上。

≤當溫度記錄工作已完成,則無法使用上述之模式清除 ALERT 燈號顯示。

檔案存取



系統預設檔案名稱(File Name)為: %ID Started %START-DATE, Finished %FINISH-DATE

參數名稱	內容					
%ID Started	LogTag ID + "Started"文字					
%START-DATE, Finished	開始記錄時間 + ", Finished"文字					
%FINISH-DATE	最後一筆資料記錄時間					
≪範例說明-1:						
設定: %ID Started %START-DATE, Finished %FINISH-DATE						
結果: 9000011613 Started 2010-2-2, Finished 2010-2-23						
解釋: LogTag ID 為 9000011613 於 2010-2-2 開始記錄第一筆資料,於 2010-2-23						
完成最後一筆資料記錄。						

▲範例說明-2:

需求: 有 4 個實驗室(北、中、南、東), 需記錄每個實驗室裡每個冰箱(各 6 台=001~006)的溫度變化。

步驟 1: 設定 User ID,請至 LogTag 功能清單選取 Configure.. 輸入 User ID = Lab_北_001 (如下圖)。

	🌡 LogTag Configure		X		
	Action List	User ID:			
	✓ 1. Locate and identify LogTag(s)	Push button start			
I		☑ Enable pre-start logging			
	2. Configure LogTag(s) for C Record readings continuously, overwrite oldest when memory full next use				

步驟 2: 選取 *Edit – Options...*,至 File Name 欄位輸入 = %USERID Started %START-DATE, Finished %FINISH-DATE (如下圖)。檔案名稱為 = Lab_北_001 Started YYYY-M-DD, Finished YYYY-M-DD

🌡 Options		×
 General Settings Summary Statistics Chart Statistics Charts Automation File and Folder Settings Exports and Reports Date and Time Communication Ports User Server Updates 	Digplay Display File <u>N</u> ame Eolder Uniqueness	6 items in the most recently used list Chart %USERID Started %START-DATE, Finished %FIN C:\Documents and Settings\bert\My Documents\A Always create a unique copy of files (recommender v
		OK Cancel <u>H</u> elp

報表製作



顯示型態	顯示內容				
Chart	以圖表的方式顯示記錄資料在不同時間內溫度變化趨勢				
Data	以表格方式列出所有記錄之日期、時間、採樣間隔與溫度				
Summary	總結記錄資料之筆數、平均值、溫度範圍、異常筆數等				
Pre-Start Chart	若選擇以手動方式啓動(Push button start),且選取☑Enable				
Pre-Start Data	pre-start logging,當使用者忘記以手動啓動記錄器,則需				
Pre-Start Summary	至 Pre-Start 資料夾讀取所有相關的溫度記錄。				
All Chart	記錄器內所有的資料(含 Pre-Start 資料),以圖示、表格及總結的方式呈現。				
All Data					
All Summary					

2. 圖表標題命名: 至 Edit 選單選取 Options



	副標題名稱	5.	副標題命名: 由滑鼠游標移至標題處,
№			按滑鼠右鍵,此時會跳出選單,選取
900005906i - 異名互動科技 eClick Juny	Inspection Marks Imperature Markers Download Marks X-Axis Grids Y - Axis Grids Show only yalidated • Above Alert Shade • Below Alert Shade Zoom Out Manual Scaling Edit Chart Subtitle		Edit Chart Subtitle (如左圖)。
Edit Chart Subtitle BClick Smaple test 1 OK Cancel	Help	6.	輸入副標題名稱 (可輸入中文),按 OK 鍵完成。
Inspection Marks Jemperature Markers Download Marks X-Axis Grids Y-Axis Grids Show only yelidated Above Alert Shade Within Alert Shade Delow Alert Shade Zoom Out Manual Scaling Annotations	. 調整溫度與時 此時會跳出選	間範環,	讀:將滑鼠游標移至圖表上任一位置, 選取 Manual Scaling (如左圖)。
Mannal Scaling C Range of sensor C Range of readings • Manual Date Time From 2010/ 6/ 8	Temperature Humidity (°C) (%RH) - 22 -	8.	在 Manual Scaling 視窗點選OManual, 並在 Date/Time/Temperature 的欄位 內,輸入時間與溫度範圍。

To 2010/6/9 🖌 上午 10:26:38 🔹 27.5 📩 0 🚎

ОК

Cancel <u>H</u>elp

常見問題

當您對 LogTag 產品有任何使用上的疑問,請依照以下步驟排除問題:

- 請參閱本中文使用手冊,或至原廠 FAQ 尋找相關的解決方法。 網址: http://www.logtagrecorders.com/support/FAQ.htm
- 2. 將 Analyzer 更新至最新版本 (大部分的問題為軟體版本的問題)。 網址: http://www.logtagrecorders.com/software/software.htm



版本更新:請至 <u>H</u>elp 選項,選擇 <u>C</u>heck Internet for update... 確認目前 Analyzer 是否為最新版本。

請至功能選單的 <u>Help - Request help...</u>, Analyzer 將自動偵測系統設定狀態,並將結果存成 diagnostics.txt 附件,請將此附件以電子郵件,並詳述問題內容,傳送至 service@rfidglobal.biz,我們將會有專人為您處理。



 如果無法使用 Analyzer 蒐集設定資料,請至 http://www.logtagrecorders.com/support/helpform.htm 填寫問題,LogTag 原廠會將此問題轉由台灣異客互動科技處理。

A. 一般使用問題

Q. 我想要設定記錄某個位置3個小時內的溫度變化(每5分鐘採樣一次),3 個小時後自動結束記錄?

A. 溫度記錄器不可使用按鍵(手動模式)結束溫度記錄,但可透過以下的設定 決定何時完成溫度採樣:

互動科技_001
logaing continuously, overwrite oldest when memory full go that: id will span at least 0 id days igs to record 36 id maximum is 8031 ary 5 id Minutes ▼ a delay of 0 im Minutes ▼ (Red) indicator (Red) indicator (Red) indicator id consecutive alert readings (None) id alert readings have occurred (None) id alert re

從 <u>L</u>ogTag 選單選擇 Configure...:

- 選取 Push button start (若已確定開始時間,可 選擇 Date/Time start)。
- 勾選☑Enable pre-start logging (避免現場人員忘 記以按鍵啓動)。
- 3. 點選<mark>O</mark>Record readings so that:
- Readings recorded will span at least 0 days
- Number of readings to record 36 maximum is

8031 (5 分鐘採樣一筆,三小時共採樣 36 筆資料)。

- 6. Record a reading every <mark>5 Minutes</mark> (每 5 分鐘採樣一筆)。
- 7. Begin recording after a delay of <mark>0 Minutes</mark> (Start/Mark 按下後立即啓動)。
- 8. 勾選☑Enable the OK (Green) indicator (當記錄完成 OK 綠燈將每隔 8 秒閃爍 一次)。
- 9. 勾選☑Enable the Alert (Red) indicator, when (設定正常溫度範圍) (當記錄完成,若記錄器記錄到異常溫度,ALERT 紅燈將每隔 4 秒閃爍一次)。
- 10. 按下 Next 鍵完成設定。
- Q. 可否量測液體溫度?

A. 不可,溫度記錄器不可置於水中,若需在潮濕的環境中量測溫度,建議可 將溫度記錄器置於夾鏈袋內。

Q. TRIX-8 如何在最短的時間內記錄變化中的溫度(記錄器之溫度讀取穩定度)? A. "T90"為目前業界最普遍的標準,用以規範溫度記錄器的讀取穩定度。T90 代表溫度感測器在特定的時間與特定的環境(如:移動的空氣、靜止的空氣、 液體等),能讀取到 90%正確率的即時溫度變化。TRIX-82 的 T90 反應時間為 小於 5 分鐘 (於 1 公尺/每秒 的移動空氣中)。

B. 檔案下載、編輯與儲存

下載的檔案將直接存為 LogTag 獨有的安全格式 LogTagData (*.ltd)與 Selected LogTag Data (*.sltd),此格式符合美國 FDA 21 CFR Part 11 之規範(必要求電子 檔案的管理過程,需保障電子記錄的真實性,使電子記錄更具可信力,無法 竄改、造假或輕易複製)。

Itd 及 sltd 檔案只能使用 LogTag Analyzer 軟體開啓,請至以下網址下載: http://www.logtagrecorders.com/products/software.htm

Analyzer 支援不同的資料儲存格式(TXT、CSV、HTML、PDF),但上述的格式無法確保資料不會遭受竄改。若強調資料不可被竄改,就必須儲存為 ltd 格式。 至 <u>Edit</u> 選單選擇 <u>Options...</u>,於左邊欄位選擇 Exports and Reports,選擇需要 自動儲存的檔案格式。

🕹 Options	
General Settings Summary Statistics Chart Statistics Charts Charts Automation File and Folder Settings Exports and Reports Date and Time Date and Time Communication Ports User Server ↓ Updates Configuration Reports	Automatically export new files to the following format(s) Automatically export new files to the following format(s) Automatically export new files to the following format(s) Customize *.csv Send Mail command automatically attaches a copy of the file in the following format(s) Customize File (.ltd)
	OK Cancel <u>H</u> elp

Analyzer 2.0 版本提供.PDF 與.sltd (selected LogTag Data)兩種儲存格式。.sltd 可自行設定溫度記錄之時間範圍,如下圖為原始的記錄時間,

🚨 LogTag Analyzer - [9000059065 Started 2010-8-2, Finished 2010-8-4 Copy 1]	
😰 Els Edit LogIeg Mindow Help	_ & ×
●■■■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
9000059065 - 5	-
330	33.0
	20.0
	28.0
230	230
18.0	18.0
130	13.0
80	8.0
30	30
	3.0
-20	-20
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
7.0	7.0
上午11:19:00 下午164:24:00 下午19:29:00 上午12:34:00 上午17:39:00 下午12:44:00 下午16:49:00 下午16:54:00 上午13:59:00 . 2010/8/2 2010/8/2 2010/8/2 2010/8/3 2010/8/3 2010/8/3 2010/8/3 2010/8/3 2010/8/3 2010/8/3	上午 09:04:00 下午 01:29:00 2010/8/4 2010/8/4
Readings ("C) Inspection Marks Download Marks	UTC +08:00, standard time 🥫
K K Data & Summary /	• •
For Help, press F1. To use a LogTag, press F2.	

1. 請至 <u>F</u>ile 選取 <u>S</u>ave As...



2. 存檔案類型請選取 Selected LogTag data (*.sltd)

另存新檔											? ×
儲存於①: 武最近的文件	My LogTag I	ed 2010-8 ed 2010-8	• -4 -4 Coj	← ру 1	£	ď	•				
桌血 我的交件 我的電腦											
網路上的芳鄰	檔名(N): 存檔類型(T):	sltd test.sltd Selected Le	l ogTag dat	a (*.sltd)				•		儲 和	存(5) 17消
	Include pre-st Use list separa Use custom lis	art log data ator from Win t separator:	dows Reg	ional Setti	ings						
	From 20 To 20	10/8/3	• 下 ² • 上 ²	午 06:09:0 午 09:29: <mark>1</mark>	10 ÷	Ĩ					

- 3. 於下方的 From 選取開始日期/時間, To 選取結束日期/時間。
- 4. 輸入檔名並按下儲存鍵後,檔案將只儲存選定時間範圍內之資料(如下圖)。



- Q. 如何將圖表之時間座標改為採樣時間而非採樣間隔。
- A. 1. 請至 Edit 選單選取 Option...





2. 在左邊欄位選取 Charts,將右邊欄位下拉 至最後一個選項 ☑Elapsed Time。



3. 取消勾選,改為 □Elapsed Time 然後按 下 OK 鍵完成設定(如左 圖)。



4. 圖表的 X 軸即可改為 以時間/日期顯示。

C. 更換電池與保養校正

Q. LogTag 溫度記錄器之電池壽命?可否自行更換電池? A. TRIX-8 每 15 分鐘溫度採樣一次,電池壽命可達 2~3 年。因爲溫度記錄器內 部構造精密,更換電池必須寄回台灣總代理,由合格的工程師依照原廠標準 作業程序進行電池與標籤更新。

Q. 當 LogTag battery 顯示 Low battery 時,還可使用多久?

A. 當顯示 Low battery 時,電池約剩下 90 天的壽命,建議停止使用並寄回經銷商更換電池。

Q. 如何延長電池壽命?

 A. TRIX-8 提供休眠功能,如非頻繁使用建議資料下載後啓動休眠功能,可以 延長電池壽命至5年以上。
 ▲當溫度記錄器進入休眠模式,將停止的溫度記錄工作,無法以手動模式(按 Start/Mark 按鍵)以及自動模式(預設時間)啟動。



Q. LogTag 產品是否提供溫度校正服務?

A. 溫度校正包含了溫度記錄器校驗與校正,溫度記錄器校驗為量測溫度感應 器之讀取值與標準溫度間的誤差值;至於校正涉及檢測與誤差值的修正 (adjustment) 必須在合格的實驗室進行,LogTag 原廠開發的"LogTag Calibrate" 校正軟體並不任意對外下載,若有校正的需求必須與 LogTag 當地經銷聯絡。

TRIX-8 溫度記錄器的設計規範為在正常的使用情境與工作溫度下,兩年內可 以維持正常之溫度精準度,不需要做溫度校正。

Q. LogTag TRIX-8 溫度感應器精準度與解析度。

A. TRIX-8 於不同溫度範圍之溫度精準度與解析度分別為:

Rated Temperature reading accuracy

±0.5°C for -20°C~ +40°C better than ±0.7°C for -20°C~ -30°C & +40°C~+60°C better than ±0.8°C for -30°C~ -40°C & +60°C~+80°C



Rated Temperature reading resolution

less than 0.1°C for -40°C ~ +40°C, less than 0.2°C for +40°C ~+80°C



	LogTag 溫度記錄器讀取器(LTI/USB)							
1	儲存溫度	-40°C ~ +70°C						
2	工作溫度	-20°C ~ +60°C						
3	USB 標準	2.0						
4	連接線長度	1.5m (4' 11")						
5	防塵防水等級	IP50 (限室內使用)						
6	電源	電腦 USB 介面						
7	產品尺寸	46mm(H)x103mm(W)x84mm(D)不含連接線						
8	產品重量	142g						
9	外殼材質	ABS						
		1. EMC/FCC						
	國際認證	2. EC EMC directives (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001)						
10		3. FCC Part 15 Subparts A and B.						
		4. FDA CFR21 Part 11						
17	產品特色	▲ 抽人記錄 品別目 期 建 緑 卜 軟 貨 科 。						
		✓ 已通過微軟 WHQL (Windows Hardware Quality Labs) 認證,可						
		透過 Windows Update 更新驅動程式。						

TRIX-8 規格與認證		
1	量測範圍	-40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F)
2	解析度	< 0.1°C for -40°C ~ +40°C ;
		< 0.2°C for +40°C ~+80°C
3	精準度	a. ±0.5°C for -20°C~ +40°C ;
		b. ±0.7°C for -30°C~ -20°C & +40°C~+60°C ;
		c. ±0.8°C for -40°C~ -30°C & +60°C~+80°C
4	溫度感應器反應時間	小於 5 分鐘 (T90) 於移動的空氣中 (1m/s)
5	資料容量	8,032 readings (16K bytes memory)
6	溫度採樣頻率	可調整,30秒至18小時
7	啓動溫度記錄方式	按鍵啓動 或 預設時間啓動
8	工作顯示方式	'OK'燈號閃爍 或 'Alert' 燈號閃爍 (異常時)
9	記錄器資料下載時間	5 秒鐘內可下載 8,000 資料
10	防塵防水等級	IP65 or NEMA 4
11	電源	可更換 3V 鋰電池 (須送回原廠更換電池)
12	電池壽命	2~3 年 (每15分鐘記錄一筆資料,每月下載一次資料)
13	尺寸	86mm(H)x54.5mm(W)x8.6mm(T)
14	重量	35g
15	外觀材質	聚碳酸酯樹脂 (PC)
16	國際認證	1. EC EMC directives(EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001)
		2. FCC Part 15 Subparts A and B.
		3. FDA CFR21 Part 11
		4. EN12830 冷凍食品運輸規範
		5. RoHS
		6. WHO PQS E6/06
17	產品特色	✓ ALERT 警示燈號 – ALERT 燈號閃爍時為讀取溫度已超過預設
		✓ OK 顯示燈號 - 富 OK 燈號閃爍表示止常連作中。
		✓ 富按卜溫度記録器之"Start/Mark"按鍵,記録內容將產
		▼ Log ldg 叭谀脰匸迪迥佩叭婌超,兄女衾鮰别柱式,又按
		Williows / IF未示机。 ✓ 可至 LogTag 綱立召弗下載分析軟體(Applyzer)開伸田手冊。
		· 5 王 LOging 制如元頁 「 取刀 忉 സ 胞 (Alidiy2Ci) 突 灰 用 于 而 。
		✓ 售杂球晶招值之溫度記錄器。