

# 操作手冊 – tempmate.®-S1

## 一次性USB 溫度記錄器



### 規格說明

記錄模式	單次使用	尺寸	8.3公分*4.7公分*0.7公分 (長寬高)
溫度範圍	-30 °C ~ 70 °C	重量	14.6公克
精度	±0.5 (-20°C~+40°C)	認證	EN 12830/ FCC / CE / RoHS
解析度	0.1 °C	認證取得	記錄器記憶體內或原廠網站下載
儲存容量	16,000筆	數據檔案格式	自動生成 PDF /CSV 檔
使用期限 / 電池	2 年 / CR2450 鋰電池	連接介面	USB 2.0 A-型
記錄頻率	10分鐘一筆		
記錄天數	110天		
防塵防水等級	IP67 / NEMA 6		



慧技科學有限公司  
Smartec Scientific Corp.

# 操作步驟



啟動->電源鍵



記錄器當前狀態確認 / 設定標記

01

按住按鈕至少5秒以啟動記錄器。如成功啟動，**LED指示燈(藍)**會閃爍10次。如**LED指示燈(紅)**亮3秒，請勿使用記錄器（表示電池電量過低）！

02

按一下按鈕可確認記錄器當前狀態。按兩下按鈕可在報告中設定一個標記。請查詢下表LED燈號說明。



停止->電源鍵



由此撕開包裝

03

按住按鈕至少5秒以停止紀錄。當看到**LED指示燈(紅)**連續閃爍10次表示記錄器成功停止運作。

04

確認記錄器停止記錄後，撕除防水袋。將記錄器插入電腦USB孔，即自動生成報表 (PDF檔和CSV檔)。

## 操作指示

### 啟動 / 停止

#### 記錄器狀態

#### 按壓動作

#### LED狀態

開始記錄	持續按住電源鍵5秒	藍燈連續閃爍10下
停止記錄	持續按住電源鍵5秒	紅燈連續閃爍10下
標記確認	輕按電源鍵2下	藍紅燈交錯閃爍5下

## 狀態要求

#### 記錄器狀態

#### 按壓動作

#### LED狀態

未啟動	按一下	藍+紅燈同時閃爍1下
正常記錄中	按一下	藍燈閃爍1下
記錄異常	按一下	紅燈閃爍1下
正常停止記錄	按一下	藍燈閃爍2下
停止記錄異常	按一下	紅燈閃爍2下